- 1. Melden Sie sich mit dem Chefbediener an. Chefbediener = der Bediener mit dem der Tages Z durchgeführt wird.
- 2. Drücken Sie auf die Taste "Programmmodus" (Rot Markiert) oder PRX Z (Gelb Markiert) Sollten Sie auf "PRXZ drücken", öffnet sich ein Fenster in diesen Fenster drücken Sie auf Programmieren.

Artikel Programmieren	Tages X-Lesung	Tages Z Lesung
Ausuahl Aktualisieren	Artikel Tag X	
Kellner Programmieren	Artikel Monat X	
Uhr stellen	Monats X-Lesung	Nonats 2-Lesung
:		Fiskatjournal
L izenzen e i ngeben	Lfd. Fiskalj, anzeigen	Abges, Fiskalj, anzeigen
Program Modus	X – Lesungen	2 - Kadus
Ein-/Auszahlung	Diverses	Berichtsarchiv
Getätransit	Kasse initialisieren	Berichtsarch. öffnen
Ausgaben 1fd.Kosten	Kasse neu starten	drucken aus Berichtsarch.
BonVito	Mobile Geräte	Nachschau
BonVito Config	Angemeldete Geräte	Kassen-Nachschau
	Alle Geräte anzeigen	PRX %;z

3. Jetzt sollten Sie im Programmierlayout sein. Drücken Sie auf "Artikel etc....." (Rot Markiert)



ESC							t	1		Ļ	•		•	Sonderta	asten	to you	Einf	ügen	Löschen	Backspace	*	↑
Kontextfunktio n	1		2	3		4	5		6	7		8	9	>	0	1	3	Te: marki Cur:	xt ieren sor	Text kopieren	¥	¥
$\hat{\Omega}$		Q	V	E		R		Т	Z		U	Ι		0	Р		Ü		+	Text einfügen	¥	*
仓		A		5	D	F	-	G	H	4	J	H	<	L		ö	7	1	%	*	ŧ	+
×	&		Y	Х		С	۷		В	N		М	,			-	-	:				H

4. Tippen Sie nun auf den Punkt "Warengruppen" (Rot Markiert)

	Artikel etc.	
	uswahl	_
ESC	Image: Sondertasten Image: Sonderta	
Kontextfunktio 1	2 3 4 5 6 7 8 9 0 B Text Text Kopieren V	
- Ω	W E R T Z U I O P Ü + Ist einfügen Image: Main and and and and and and and and and an	
合 A	S D F G H J K L Ö Ä % * 🔶	•
× &	Y X C V B N M , : +	

5. Nun befinden Sie sich in der "Warengruppen" Programmierung. Gehen Sie zu der Spalte "Steuer Nr. 1". Drücken Sie in der Spalte "Steuer Nr. 1" auf die vorhandene Zahl (Rot Markiert) und wählen bei den Speisen "MwSt 19% aus.

Sollten Sie die Spalte "Steuer Nr. 1" nicht sehen, scrollen Sie mit den Balken (Gelb Markiert) zu der Spalte "Steuer Nr. 1".

Varengr	ruppen									
Nummer	Name	×In WG	pro Verkäufer	*Negat iv	Drucken	*Faktortyp[+]	*Artikeltyp	*Steuer N	lr. 1[+]	*Sortiergruppe Bon[+]
10	F <mark>r</mark> ühstück	0		0	[]	6	0	2		1
15	halbe Brötchen	0		0	[]	6	0	۷		1
20	Baguettes	0		0	[]	6	0	2		1
40	Herzhaftes	0		0	[]	6	0	2		1
50	Ei	0		0	[]	6	0	2		1
60	Satt werden	0		0	[]	6	0	2		1
70	Salate	0		0	[]	6	0	2		1
80	aus der Pfanne	0		0	[]	6	0	2		1
90	Schnitzelvariationen	0		0	[]	6	0	2		1
100	Süßes	0		0	[]	6	0	2		1
110	Extras Salat & Frühstück	0		0	[]	6	0	2		1
120	Beilagen&Soßen	0		0	[]	6	0	2		1
130	Mittagstisch	0		0	[]	6	0	2		1
140	Suppe	0		0	[]	6	0	2		1
300	heiße Getränke	0		0	[]	1	0	1		2
310	alkoholfreie Getränke	0		0	[]	1	0	1		2
320	Biere	0		0	[]	1	0	1		2
330	Spirituosen	0		0	[]	1	0	1		2
340	Spirituosen Flaschen	0		0	[]	1	0	1		2
350	Wein	0		0	[]	1	0	1		2
360	Säfte	0		0	[]	1	0	1		2
998	Div. Speisen	1		0	[]	1	0	2		1
999	Div. Getränke	1		0	[]	1	0	1		2
3000	mit	0		0	[]	6	0	2		1
3100	ohne	0		0	[]	6	0	2		1
3200	extra	0		0	[]	6	0	2		1
3400	Pfannkuchen Auswahl	0		0	[]	1	0	2		1
3410	Frühstück Auswahl Getr.	0		0	[]	1	0	1		2
3420	Dressing Auswahl	0		0	[]	1	0	2		1
3430	Baguette Auswahl	0		0	[]	1	0	2		1
3440	Pfannenauswahl Brot	0		0	[]	1	0	2		1
•										

6. Haben Sie alle Speisen Warengruppen geändert, drücken Sie mehrmals die Taste "ESC" (Rot Markiert), um Schritt für Schritt aus dem Programm rauszukommen.

ESC						t	1		Ļ			•	Sonderta	sten	40400	Einf	ügen	Löscher	n Backspace	\$	Ť
Kontextfunktio n	1	2	5	3	4	5		6	7		8	(9	0		ß	Ti mark Cu	ext cieren rsor	Text kopieren	¥	¥
¢	Q	W		Е	R		Т	Z		U	I		0	P		Ü		+	Text einfügen	¥	*
仓		A	S	D	F		G	ŀ	1	J	ł	<	L		ö	4	i	%	*	ŧ	+
×	&	Y)	(С	۷		В	N		М		,	•		-	:				J