

# Neues Layout Pos Touch 15 / 15II

## Änderung MwSt auf 19 %

1. Melden Sie sich mit dem Chefbediener an. Chefbediener = der Bediener mit dem der Tages Z durchgeführt wird.

Drücken Sie nun auf die Taste „Chef-Funktion“ oder „Chef-Fkt“ (Rot Markiert)

Vectron POS PC 6.4.28.1 ) — □ ×

Di. 21.11.2023 **KAMPHENKEL** 13:22 VC —  
KASSESYSTEME 0171/8881320

		Heisse Getränke	AFG	Aperitif	Biere vom Fass	Flaschenbiere
		Ouzo/Grappa/Gin/ Wodka	Obstbräne/Likör/ Tequila/Rum	Whiskey	Brandy/Cognac	—
		offene Weine	Sekt			
		Champanger usw.	Weissweine	Rotweine	Roseweine	Speisen
		Div. Getränke	Div. Weine	Div. Speisen	Auslagen	
		Metaxa 5* 2c1	Metaxa 7* 2c1	Metaxa Grand 01. 12* 2c1	Metaxa Grand Fine 2c1	Metaxa Private Reserve 2c1
		Osborne Veterano 2c1	Conde de Osborne Dali 2c1	Luis Felipe 2c1	Otard XO 2c1	Hine XO 2c1
		CAMUS XO 2c1	Remy Martin V.S.O.P. 2c1	Martell Fine Cognac 2c1	Hennessy 2c1	Hennessy XO 2c1
		Hennessy Paradis 2c1	Hennessy Paradis Imp. 2c1			
Artikel						
↑	7	8	9	X		
↓	4	5	6	Off.Bu chungs speich er		
	1	2	3			
	0	00	,			
Außer Haus	Hausbon	Eigenverzehr	Funktion en	<b>Chef-Fkt</b>	Korrek.	Storno
					INFO	Artikels
						Zahlung

# Neues Layout Pos Touch 15 / 15II

## Änderung MwSt auf 19 %

2. Drücken Sie auf die Taste „Programm Modus“ (Rot Markiert) oder die Taste „Modus“ (Gelb Markiert)

Sollten Sie sich für die „Modus“ drücken, erscheint ein zusätzliches Fenster wo Sie auf Programmieren drücken.

The screenshot shows the Vectron POS PC 6.4.28.1 interface. The top status bar displays '1 CHEF KELLNER', 'Di. 21.11.2023', the 'KAMPHENKEL KASSENSYSTEME 0171/8881320' logo, '13:45', and 'VC -'. The main menu is organized into three columns:


- Programmieren**: Artikel Programmieren, Auswahl aktualisieren, Kellner Programmieren, Uhr stellen, : (colon), Lizenzen eingeben, bonVito Konfiguration, **Programm Modus** (highlighted with a red box), Ein- / Auszahlung, Auszahlung, Einzahlung, Schließen
- X-Lesungen**: Tages X-Lesung, Artikel Tag X, Artikel Monat X, Monats X-Lesung, Laufendes Fiskaljournal, X - Lesungen, Kasse initialisieren, Kasse neu starten, Angemeldete Geräte, Alle Geräte anzeigen
- Z-Lesungen**: Tages Z-Lesung, Monats Z-Lesung, Fiskaljournal, Abgeschl. Fiskaljournal, Z - Modus, Berichtsarchiv, Berichtsarchiv öffnen, Drucken aus Berichtsarchiv, Nachschau, Kassen Nachschau, Fiskalfunktionen, **Modus** (highlighted with a yellow box)

On the left side, there is a numeric keypad with buttons for 'Artikel', '↑', '↓', '7-9', '4-6', '1-3', '0', '00', and a blue 'Off.Buchungsspeicher' button. At the bottom, there is a function bar with buttons for 'Außer Haus', 'Hausbon', 'Eigenverzehr', 'Funktionen', 'Chef-Fkt', 'Korrek.', 'Storno', 'INFO', 'Artikels', and 'Zahlung'.

# Neues Layout Pos Touch 15 / 15II

## Änderung MwSt auf 19 %



3. Jetzt sollten Sie im Programmierlayout sein. Drücken Sie auf „Artikel etc....“ (Rot Markiert)



# Neues Layout Pos Touch 15 / 15II

## Änderung MwSt auf 19 %

- Tippen Sie nun auf den Punkt „Warengruppen“ ( Rot Markiert )



## Neues Layout Pos Touch 15 / 15II

### Änderung MwSt auf 19 %

- Nun befinden Sie sich in der „Warengruppen“ Programmierung. Gehen Sie zu der Spalte „Steuer Nr. 1“. Drücken Sie in der Spalte „Steuer Nr. 1“ auf die vorhandene Zahl (Rot Markiert) und wählen bei den Speisen „MwSt 19% aus.

Sollten Sie die Spalte „Steuer Nr. 1“ nicht sehen, scrollen Sie mit den Balken (Gelb Markiert) zu der Spalte „Steuer Nr. 1“.

Warengruppen								
Nummer	Name	*In UG pro Verkäufer	*Negativ	Drucken...	*Faktortyp[+]	*Artikeltyp	*Steuer Nr. 1[+]	*Sortiergruppe Bon[+]
10	Frühstück	0	0	[...]	6	0	2	1
15	halbe Brötchen	0	0	[...]	6	0	2	1
20	Baguettes	0	0	[...]	6	0	2	1
40	Herzhaftes	0	0	[...]	6	0	2	1
50	Ei	0	0	[...]	6	0	2	1
60	Satt werden	0	0	[...]	6	0	2	1
70	Salate	0	0	[...]	6	0	2	1
80	aus der Pfanne	0	0	[...]	6	0	2	1
90	Schnitzelvariationen	0	0	[...]	6	0	2	1
100	Süßes	0	0	[...]	6	0	2	1
110	Extras Salat & Frühstück	0	0	[...]	6	0	2	1
120	Beilagen&Soßen	0	0	[...]	6	0	2	1
130	Mittagstisch	0	0	[...]	6	0	2	1
140	Suppe	0	0	[...]	6	0	2	1
300	heiße Getränke	0	0	[...]	1	0	1	2
310	alkoholfreie Getränke	0	0	[...]	1	0	1	2
320	Biere	0	0	[...]	1	0	1	2
330	Spirituosen	0	0	[...]	1	0	1	2
340	Spirituosen Flaschen	0	0	[...]	1	0	1	2
350	Wein	0	0	[...]	1	0	1	2
360	Säfte	0	0	[...]	1	0	1	2
998	Div. Speisen	1	0	[...]	1	0	2	1
999	Div. Getränke	1	0	[...]	1	0	1	2
3000	mit	0	0	[...]	6	0	2	1
3100	ohne	0	0	[...]	6	0	2	1
3200	extra	0	0	[...]	6	0	2	1
3400	Pfannkuchen Auswahl	0	0	[...]	1	0	2	1
3410	Frühstück Auswahl Getr.	0	0	[...]	1	0	1	2
3420	Dressing Auswahl	0	0	[...]	1	0	2	1
3430	Baguette Auswahl	0	0	[...]	1	0	2	1
3440	Pfannenauswahl Brot	0	0	[...]	1	0	2	1

## Neues Layout Pos Touch 15 / 15II Änderung MwSt auf 19 %

6. Haben Sie alle Speisen Warengruppen geändert, drücken Sie mehrmals die Taste „ESC“ (Rot Markiert), um Schritt für Schritt aus dem Programm rauszukommen.

ESC										Sonder tasten		Einfügen	Löschen	Backspace		
Kontextfunktion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	B	Text markieren Cursor	Text kopieren			
	Q	W	E	R	T	Z	U	I	O	P	Ü	+	Text einfügen			
	A	S	D	F	G	H	J	K	L	Ö	Ä	%	*			
	&	Y	X	C	V	B	N	M	,	.	-	:				